

UPP BORU VE FITTINGS MONTAJ KURALARI

Uygun elektro füzyon kaynağı aşağıda belirtilen 8 kural çerçevesinde yapılmalıdır



1. Boruyu istenilen ölçüde kesme aparatı ile kesiniz.



2. Sıyırma aparatı ile bağlantı bölgesini traşlayınız.



3. Traşlanan boru ve fittingsleri sanayi asetonu ile temizleyiniz.



4. Borunun ve fittingsin kaynak derinliği ölçün ve işaretleyin.



5. Bağlantı fittingslerini sanayi asetonu ile temizleyiniz.



6. Montajı biten kaynak parçasını işkence ile sabitleyiniz ve kaynak derinliği işaretini kontrol ediniz.



7. Soketleri fittingslerin bağlantı noktalarına takın, kaynağı başlatın.



8. Kaynak tamamlandıktan sonra kaynak bölgesine isim ve işkencenin söküleceği saati yazın.

MONTAJ HATALARININ VE OLABİLECEK YAKIT SIZINTILARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN BU KURALLAR SAHADA EKSİKSİZ OLARAK UYGUKLANMALIDIR.